

Muldenkipper 1m³, 2-achsig, ohne Bremse

1906/06 H0f

1906/07 H0n2

1906/09 H0e

Bauanleitung

Gemäß Skizze am Truck die U-Bleche entfernen. Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppelleisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppelleisens so weiten, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Radsätze in die Achslager drücken, und den Truck so richten, daß die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.

Inhalt

Teil-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.Nr.
1	1	Trucks	21.390
2	2	Achsen	24.169
		H0e	24.167
		H0n2	24.166
		H0f	21.058
3	1	Kuppelleisen	21.538
4	1	Mulde 1,5m ³	21.681
5	2	Muldenträger	21.546
6	2	Muldenzapfen	

