

2 Stirnwallwagen, 2-achsig, ohne Bremse

1916/06 HOf

1916/07 HOn2

1916/09 H0e

Bauanleitung

Gemäß Skizze am Truck die U-Bleche entfernen. Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppeleisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppeleisens so weiten, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Radsätze in die Achslager drücken, und den Truck so richten, daß die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.

Inhalt

Teil-Nr.	Stück	Bezeichnung
1	2	Trucks
2	4	Achsen
3	2	Kuppeleisen
4	4	Stirnwände
5	2	Böden
6	1	Draht

H0e
HOn2
HOf

Art.Nr.
21.392
24.169
24.167
24.166
21.058
21.528
21.527
24.692

