

1 Rübenwagen, 4-achsig, mit Bremse**Bauanleitung**

1937/06	H0f	1937/07	H0n2	1937/09	H0e
Inhalt					
Teil-Nr.	Stück	Bezeichnung		Art.Nr.	
1	1	Truck		21.396	
2	1	Truck		21.394	
3	4	Achsen	H0e H0ne H0f	24.169 24.167 24.166	
4	2	Kuppeleisen		21.058	
5	1	Bremsgestänge	H0e H0n2/Hof	21.822 21.823	
6	1	Handbremskurbel		21.828	
7	2	Drehzapfen		21.599	
8	1	Boden		20.514	
9	2	Seitenrahmen		21.800	
10	2	Seitenwände		21.804	
11	2	Stirnwände		21.596	
12	1	Beschlagsatz		21.826	
13	1	Draht		24.692	

Handbremskurbel gemäß Skizze anbringen. Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppeleisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppeleisens so weiten, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Bremsgestänge am Truck befestigen evtl. Zugstangen leicht hochbiegen, so daß die Achslager frei laufen können. Radsätze in die Achslager drücken, und den Truck so richten, daß die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.