

1 Hochbordwagen, 4-achsig, ohne Bremse

Bauanleitung

1944/06 HOf

1944/07 HOn2

1944/09 HOe

Gemäß Skizze am Truck die U-Bleche entfernen. Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppelleisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppelleisens so weiten, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Radsätze in die Achslager drücken, und den Truck so richten, daß die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.

Inhalt

Teil-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.Nr.
1	2	Trucks	21.394
2	4	Achsen	24.169
			H0e
			H0n2
			H0f
3	2	Kuppelleisen	21.058
4	2	Drehzapfen	21.599
5	1	Boden	20.514
6	2	Seitenrahmen	21.802
7	2	Seitenwände	21.806
8	2	Stirnwände	21.566
9	1	Beschlagsatz	21.826
10	1	Draht	24.692

